

## PRATLEY QUICKSET PUTTY

(English)

**GENERAL:**

Pratley Quickset Putty is an exceptionally high strength, hand mouldable, putty-like adhesive. Mixing equal proportions of the resin and hardener supplied in the form of sticks yields a versatile, quicksetting medium with a 1001 uses. Pratley Quickset Putty differs from Pratley Putty (Original). The latter is easier to apply under water and can be easily smoothed with a wet finger. However it is not quick setting.

**PROPERTIES:**

- Very high strength.
- Quicksetting.
- Can be shaped and moulded.
- Adheres to most rigid materials.
- Once set can be sawn, filed, machined & sanded.
- Accepts paint.
- Very good electrical insulator.
- Withstands most chemicals, oil, petrol, etc.

**TIME TO SET:** (Temperature & quantity dependant)

- Sets hard in ± 15 minutes (at 23°C).
- Should be applied within 8 minutes of mixing.
- Reaches 75% strength in 4 hours.
- Reaches full strength in 24 hours.


**SURFACE PREPARATION:**

Surfaces to be bonded must be free of loose dirt, rust, paint, oil and grease. Wire brushing or sanding will substantially enhance adhesion to smooth surfaces.

**MIXING PROCEDURE:**

- Place the sticks side by side and without removing the wrapping. Simultaneously cut **equal amounts** of each stick with a sharp knife. (Fig. 1).
- Remove wrapping from cut parts.
- Roll both parts together in the hands, forming a 'sausage' (Fig. 2).
- Roll the 'sausage' into a ball and roll out again as a 'sausage' (Fig. 3).
- Repeat this operation until all the streaks have disappeared. (Thorough mixing is essential).
- Apply by dabbing and wiping onto the application surfaces.
- Build up the shape as necessary.

**NOTE:** Pratley Quickset Putty should be applied in thick sections [not less than 3mm (1/8")].



**SOME SUGGESTED USES:**

- Seal metal water tanks and cracked motor car sunps.
- Repair wash hand basins and toilets.
- Replace broken handles and knobs on utensils.
- Repair ceramic fuse holders and insulators.
- Repair car radiators and leaking metal petrol tanks.
- Mend garden implements and metal watering cans.
- Repair cement furniture and pots.
- Re-fit loose screws in walls.
- Make your own models and sculptures.

**NOT RECOMMENDED FOR:**

- Bonding of rearview mirrors to windscreens.
- Very high temperature above 100°C continuous (e.g. exhaust pipes).
- Flexible materials.
- Underwater use.

**NOTE:** Should the sticks be hard due to prolonged storage in a cold place, gentle warming should restore them to their original consistency.


**DID YOU KNOW?**

- Pratley Putty is the only South African manufactured product on the Moon!
- The Pratley Company invented epoxy putty!
- The compressive strength of Pratley Putty exceeds that of concrete!
- The intake penstocks of the mighty turbines in the Kariba Dam were repaired with Pratley Putty!
- Pratley Putty (original) has been used to float sunken ships as well as repair boats at seal!
- A Green turtle had a damaged shell that was repaired with Pratley Putty!
- Researchers stuck radio transmitters with Pratley Putty to the scales of Pangolins whilst studying them in the wild!

**NOTA:** Pratley Kitsvas Putty moet dik aangewend word [nie dunner as 3mm (1/8") nie].

## PRATLEY QUICKSET PUTTY

(Afrikaans)

**ALGEMEEN:**

Pratley Kitsvas Putty is 'n buitengewone hoë sterke, handvormbare, stopverfagtige kleefmiddel. Indien gelyke hoeveelhede van die hars en verharder, wat in staafvorm voorstaan word, gemeng word, lewer dit 'n uiters veelsydige, snelbindende middel met 'n 1001 gebruikte. Pratley Kitsvas Putty verskil van Pratley Putty (oorspronklik) die laasgenoemde is baie makliker om onder water aan te wend en kan ook makliker met 'n nat vinger glad gestryk word, maar dit is nie kitsvas nie.

**KENMERKE:**

- Hoë sterke.
- Snelbindend.
- Kan gefastsoeneer en hand gevorm word.
- Kleef aan die meeste onbuigbare materiale.
- Wanneer dit geset het, kan dit gesaga, gevyl, gemasjineer en geskuur word.
- Kan gevord word.
- Baie goeie elektriese isolerdeer.
- Is bestand teen die meeste chemikalië, olie, petrol, ens.

**SETTYD:** (Afhanglik van temperatuur & hoeveelheid)

- Set hard binne ongeveer ± 15 minute (teen 23°C).
- Moet binne 8 minute nadat gemeng is, aangewend word.
- Bereik binne 4 uur 75% van sy sterkte.
- Bereik binne 24 uur volle sterkte.


**VOORBEREIDING VAN OPPERVLAKKE:**

Die oppervlakte wat aanmeekaa geheg gaan word, moet nie los stukkies vullis, roes, verf, olie of grries bevat nie. Indien gladde oppervlakte met 'n draadborrel of skuurpapier bewerk word, sal dit die kleefvermoë aansienlik verhoog.

**GEBRUIKSAANWYNS:**

- Plaas die stafies sy aan so sonder om omhulsel te verwijder. Gebruik'n skerp mes om gelyke hoeveelhede van elke stafie af te sny (Fig. 1).
- Verwyder omhulsel van die gesnyde dele.
- Rol albei deel saam tussen die hande en vorm 'n "wors" (Fig. 2).
- Rol die "wors" om 'n bal te vorm en rol weer uit soos 'n "wors" (Fig. 3).
- Herhaal hierdie bewerking totdat al die streeperke verdwyn het. (Deeglike vermenging is noodsaaklik.)
- Wend daar deur dit teen die oppervlakte te druk en dan te smeer.
- Bou op en vorm soos nodig.

**NOTA:** Pratley Kitsvas Putty moet dik aangewend word [nie dunner as 3mm (1/8") nie].


**VOORGESTELDE GEBRUIKE:**


- Verséel metaal waterrente en gekraakte motorolie-bakke.
- Herstel handwasbakke asook toiletbakke.
- Vervang stukkende handvatselfs en knoppe aan geredskap.
- Herstel keramiek sekeringshouers en isolators.
- Herstel motorverkoelers en lekkende metaal petrollentren.
- Herstel tuin gereedskap en metaalgietters.
- Herstel meubels en pote van assèssement.
- Maak los skroewe in meer wort stewig.
- Maak jou eie modelle en beeldtjies.

**WORD NIE AANBEVEEL VIR:**

- Vasheg van truspieëltjies aan motorruite nie.
- Aan eenlopende hoë temperatuur bo 100°C (bv. uitaaltypie).
- Buigsame materiale.
- Onderwater gebruik.

**NOTA:** Indien die stafies hard word weens langdurige berging op 'n koue plek, kan hulle om hul oorspronklike tekstuur terug te kry effens verhit word.

**WENKE:** Vir 'n beter rakkle na gebruik, sit die oop kante van die hars en verharder stafies op teenoor-gestelde punte van die pakkie.


**HET JY GEWEET?**

- Pratley Putty is die enigste Suid-Afrikaanse produk op die Maan!
- Die Pratley Maatskappy het epoksie stopverf uitgevind!
- Die omvangrike sterkte van Pratley Putty oortref die sterkte van beton!
- Die intial sluisdeure van die magtige turbines in die Kariba Dam is met Pratley Putty herstel!
- Pratley Putty (oorspronklik) is gebruik om skepe wat gesink het op te lig en oor bok te op te seterel.
- Pratley Putty was gebruik om die beskadigde dop van 'n "Green Turtle" te herstel!
- Navorwers het radio seintoestellte met Pratley Putty op die skubbe van ietermaggo's, wat in die wildernis bestudeer is, vasgeplak!

## PRATLEY QUICKSET PUTTY

(Zulu)

**ULWASI NGAYO:**

I-Pratley Quickset Putty iyengcina enamandla akhethekile ebumbekayo ngesanda, nefana nepathi yokunamatheela amfasifela. Ukuwanibana izingxene ezilinganayo zengcina no kokukenya iqine eziphuma zigqwe nephakeshena kwenza ingxube efiza imisebenzi elihukuhlene, enamathela ngokusheshi. I-Pratley Quickset Putty ayifani ne-Pratley Putty (original). Lena yona kulula ukuyisebenza emanzini futhi ingalolwanga ngomniture omanzi. Nokho, ayisheshi iqine.

**UKWAKHEKA KWAYO:**

- Inamanda amakhulu okubamba.
- Inamethela ngokusheshi.
- Inagumbekuba ngendlela oyifunayo.
- Iyamahathela ezintini ezinqizimile.
- Lapho isiqinilo ungayisa ngesaha, uyikuhle ngefevily, ngomshini noma nge-sandpaper.
- Iyapendeuka.
- Iyakwazi ukusebenza njengesembozo sezintambo zikagesi.
- Iyakwazi ukumelana namakhemkhali ahluukuhlene, uwoyela, uphethili, nokunye.

**ISIKHATHI ESITHATHAYO UKUNAMATHELA:**

- (Sincike emazingeni okushisa naoshioltheni lwenzo)
- Inamathela iqine ngemizuu engaba ngu-15 (ngaphansi kuka-23°C).
  - Kufanele isithathiziwe emizuzwini engu-8 ngemva kokuxuthswa.
  - Iqina ngamaphesesi angu-75 emahoreni amane.
  - Nguna ngokuphelel emahoreni angu-24.

**UKULUNGISELELA UKUNAMATHISELA:**


Izingxene ezironjanethawla kufanabe zingabi nalo ubulu, ukudleka kwensimbi, upende, amafutha noma ugisi. Ukuhuhle ngebulashla lezingingo noma nge-sandpaper kuyokwena izindawo ezbisutheli zinamathela kangcono.

**INDELIA YOKUYIXUBA:**

- Beka la maphekhale amabilu uwasondelanise njengoba kuyokwela komkhiqizo. Washebengizimu Afrika ongungqa phambili!
- Ukuhuhle yakawa-Pratley Putty (original) iepoxy putty!
- Ukugina kwe-Pratley Putty kudula okukakhonkolo kasingimende!
- Amapayipha afaka amanzi emishini emikhulu esedamini iKariba Dam alungiswa kusetshenziswa I-Pratley Putty!
- I-Pratley Putty (original) iye yasetshenziselwa ukuntanisa imikhu kudula okukakhonkolo izindawo eziwulilele!
- Ufudi iwasemanzensi oluluthela oluvulelike igbolondo lavawla ngayo lephathi I-Pratley Putty!
- Abacwaningi banamathela imishini yabo yokucwaninga nge-Pratley Putty esidla izintutheen iwasemanzenga aqinile okuthwa yi-Pangolin lapho benza ucwaningo kulezi zilwane!

**PHAWALA:** I-Pratley Quickset Putty kufanele ifakwe ibe wugginsana [ingabi ngaphansi kuka-3mm(1/8")].

Pratley (Pty) Ltd. P.O Box 3055 • Kenmare 1745 South Africa • Tel: +27 11 955-2190/8  
Fax: +27 11 955-3918 • sales@pratley.co.za



**EZINYE IZINDLELA ZOKUYISEBENZISA:**

- Ivala amathangi amanzi kathayha namangi emoto aneminkene.
- Ilungisa izitsha zokugeza izandla naleso okuhlela kuso zasedini yangaseze.
- Ukuvala opulatsiki abasongza izintabmo zikagesi.
- Ilungisa izintabmo zasengadini namabhakele kufanele.
- Ukuvala opulatsiki abasongza izintabmo zikasesi.
- Ilungisa izintabmo zasengadini namabhakele kufanele.
- Ukuvala opulatsiki abasongza izintabmo zikasesi.
- Ukuvala opulatsiki abasongza izintabmo zikasesi.
- Ukuvala opulatsiki abasongza izintabmo zikasesi.

**OKUNAFANELE KWENZIWE NGAYO:**

- Ukuvalamalele izibantu zokufanele.
- Ukuvala okuhlela kufanele.
- Engaphesu kuka-100°C (amapayipha emoto okukiphha intuthu).
- Ukuvalisebenza ezintwini okufanele kuzwazi kuzwazi.
- Ukuvalisebenza ngaphansi kwamanzi.

**PHAWALA:** Ukuvala okuhlela kufanele iqine ngemva vokuhulela isikhathi eside eraweni ebandayo, ukuvalifudele kancane kancane kuzoyibuyisa esimweni sayo.


**INGABE BEWAZI?**

- I-Pratley Putty ukuphela komkhiqizo Washebengizimu Afrika ongungqa phambili!
- I-Pratley Putty ukawala-Pratley Putty iepoxy putty!
- Ukuvala kwe-Pratley Putty kudula okukakhonkolo kasingimende!
- Amapayipha afaka amanzi emishini emikhulu esedamini iKariba Dam alungiswa kusetshenziswa I-Pratley Putty!
- I-Pratley Putty (original) iye yasetshenziselwa ukuntanisa imikhu kudula okukakhonkolo izindawo eziwulilele!
- Ufudi iwasemanzensi oluluthela oluvulelike igbolondo lavawla ngayo lephathi I-Pratley Putty!
- Abacwaningi banamathela imishini yabo yokucwaninga nge-Pratley Putty esidla izintutheen iwasemanzenga aqinile okuthwa yi-Pangolin lapho benza ucwaningo kulezi zilwane!

# PRATLEY QUICKSET PUTTY

(Português)

## GERAL:

Pratley Quickset Putty é um adesivo tipo massa, moldável à mão, de cura rápida e de força excepcionalmente elevada. Misturando proporções iguais da resina e endurecedor fornecido na forma de barras, resulta num material versátil, de cura rápida, com 1001 utilizações. Pratley Quickset Putty é diferente da Massa Pratley Putty (Original). A última, é mais fácil de aplicar debaixo de água e pode ser facilmente alisada com um dedo molhado. Mas não é de cura rápida.

## PROPRIEDADES:

- Força muito elevada.
- Cura rápida.
- Pode ser moldada e formada.
- Adere à maioria dos materiais rígidos.
- Assim que curada pode ser limada, serrada, trabalhada à máquina e lixada.
- Acetila tinta.
- Muito bom isolador eléctrico.
- É resistente à maioria dos químicos, óleos, gasolina, etc.

## TEMPO PARA CURAR:

(Dependente das temperaturas e quantidades)

- Fica duro em  $\pm$  15 minutos (a 23°C).
- Deve ser aplicado dentro de 8 minutos após a mistura.
- Atinge 75% da força em 4 horas.
- Atinge força total em 24 horas.


## PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES:

As superfícies a unir devem estar sem poeiras, ferrugem, tinta, óleo e massa lubrificante. Se passar com um esfregão ou lixa nas superfícies, irá melhorar significativamente a adesão às superfícies lisas.

## PROCEDIMENTO DE MISTURA:

- Colocar as barras de lado a lado sem retirar o empacotamento. Cortar simultaneamente **quantidades iguais** de cada barra com uma faca afiada (Fig. 1).
- Retirar empacotamento das partes cortadas.
- Enrolar ambas as partes como mãos, formando uma "salsicha". (Fig. 2).
- Enrolar a "salsicha" numa barra e formar novamente numa "salsicha". (Fig. 3).
- Repetir esta operação até que todas as estriás tenham desaparecido. (Mistura completa é essencial.)
- Aplicar esfregando e forçando contra as superfícies a colar.
- Molde e forme como necessário.

**NOTA:** Pratley Quickset Putty deve ser aplicada em camadas espessas [não inferiores a 3 mm (1/8")].



## ALGUMAS UTILIZAÇÕES SUGERIDAS:

- Vendar tanques de água metálicos e reservatórios de óleo rachados em carros.
- Reparar bacias e sanitários.
- Substituir manipulos partidos e puxadores em vidros.
- Reparação de isoladores e de suportes para fusíveis em cerâmica.
- Reparação de radiadores de carros e tanques de gasolina metálicos com fugas.
- Remendar regadores metálicos e ferramenta de jardim.
- Reparação de vasos e mobiliário de cimento.
- Recolocação de parafusos soltos nas paredes.
- Fazer os seus próprios modelos e esculturas.

## NÃO RECOMENDADO PARA:

- Colar espelhos retrovisores nos para-brisa.
- Temperaturas continuamente muito elevadas acima de 100°C (e.g. tubos de escape).
- Materiais flexíveis.
- Uso debaixo de água.

**NOTA:** Caso as barras estejam duras devido a armazenamento prolongado num local frio, um aquecimento suave deverá recuperar a consistência original.



## SABIA QUE?

- A massa Pratley é o único produto fabricado na África do Sul que foi à Lua!
- A empresa Pratley inventou a massa epoxy!
- A força de compressão da Pratley Quickset Putty excede a do betão!
- As condutas de entrada das grandes turbinas na Barragem Kariba foram reparadas com Pratley Quickset Putty!
- Pratley Quickset Putty (original) foi usada para trazer barcos afundados à superfície, assim como reparar barcos no mar!
- Uma Tartaruga Verde tinha a sua carapaça danificada e foi reparada com Pratley Quickset Putty!
- Investigadores colocaram transmissores rádio com Pratley Quickset Putty nas escamas das Pangolins para os estudar no seu habitat natural!

# PRATLEY QUICKSET PUTTY

(Français)

## DESCRIPTION:

Le Mastic Pratley Quickset est un adhésif malléable pâteux d'une résistance exceptionnelle. En mélangeant des proportions égales de résine et du durcisseur fourni sous forme de bâtonnets, on obtient une substance polyvalente à prise rapide et pouvant être utilisée de 1001 façons. Le Mastic Pratley Quickset diffère du Mastic Pratley (original). Ce dernier est plus facile à appliquer sous l'eau et peut être facilement lissee avec un doigt mouillé. Cependant, il ne séche pas rapidement.

## PROPRIÉTÉS:

- Très haute résistance.
- Adhésion rapide.
- Peut être modelé et déformé.
- Adhère à la plupart des matériaux rigides.
- Peut être scié, lime, usiné et poncé une fois sec.
- Réagit bien à la peinture.
- Très bon isolant électrique.
- Supporte la plupart des produits chimiques, l'huile, l'essence, etc.

## TEMPS DE FORTIFICATION:

(Varie selon la température et la quantité)

- Durcit en 15 minutes (à 23°C).
- Doit être appliquée dans les 8 minutes qui suivent le mélange.
- Atteint 78% de résistance en 4 heures.
- Atteint sa résistance optimale en 24 heures.


## PRÉPARATION DE LA SURFACE:

Les surfaces à assembler ne doivent comporter aucune saleté, rouille, peinture, huile ou colle. Gratter à l'aide d'une brosse métallique ou poncer améliorera considérablement l'adhérence aux surfaces lisses.

## INSTRUCTIONS RELATIVES AU MÉLANGE:

- Placer les bâtonnets côté à côté sans retirer l'emballage. Trancher simultanément chaque bâtonnet en portions égales à l'aide d'un couteau pointu (Fig. 1).
- Retirer l'emballage des morceaux découpés.
- Malaxer les deux morceaux dans vos mains, en formant une "boudin" (Fig. 2).
- Former une boule avec le "boudin" et former à nouveau un "boudin" (Fig. 3).
- Recommencer cette opération jusqu'à ce que toutes les traces aient disparu. (Pour ce faire, il est essentiel de mélanger soigneusement)
- Appliquer en tapotant et en essuyant sur les surfaces d'application.
- Créer la forme nécessaire.

**REMARQUE:** Le Mastic Pratley Quickset doit être appliqué en sections épaisses [supérieures ou égales à 3mm (1/8")].




## QUELQUES SUGGESTIONS D'UTILISATIONS:

- Compléter les réservoirs d'eau métalliques et les cuves automobiles.
- Réparer les lavabos et les toilettes.
- Remplacer les poignées cassées et les boutons d'ustensiles.
- Réparer les porte-fusibles en céramique et les isolants.
- Réparer les radiateurs automobiles et les fuites de liquides à essence métalliques.
- Réparer les outils de jardin et les arrosoirs en métal.
- Réparer le mobilier et les pots en ciment.
- Réparer les vêtements desserrées.
- Créer vos propres maquettes et sculptures.

## USAGE DÉCONSEILLÉ:

- Collage de rétroviseur au pare-brise.
- Applications soumises à des températures continuellement supérieures à 100°C (ex : tuyaux d'échappement).
- Application sur matériaux flexibles.
- Application sous l'eau.

**REMARQUE:** si les bâtonnets ont durci après un stockage prolongé dans un endroit froid, un léger réchauffement devrait restaurer leur consistance originale.



## CONSEILS:

pour une meilleure durée de conservation après utilisation, placez les extrémités ouvertes des bâtonnets de résine et de durcisseur aux extrémités opposées de l'emballage.



# PRATLEY QUICKSET PUTTY

(Sotho)

## KA KAKARETSO/TSOHLE:

Pratley Quickset Putty ke sekogomaretsi se kareng poti sa matla a kgitheling a hodimo, se ka bowang ka letsoso. Ho kopanya karolo tse lekaneng tsa resin te sithatafato tse o di fweng tse kareng ditupa di fana ka poti e sebetsang a lebolo le lehlo a ka sebedisetswang mesebetsi e 1001. Pratley Quickset Putty e fapané le Pratley Putty. Yona e kgona h sebediswa ka flasa metsi mmé e kgona ho etswa boreledi ka momwana o metsi. Le ha ho lejwalo, ha e tiye kapele.

## BOKGONI:

- E matla a hodimo.
- E tiye a pele.
- E ka bowpa.
- E sebedisana le mathereale e mengata.
- Ha e omme e ka lohiwa, ya bewa, ya sebediswa mochingine, santeng.
- E nka pente.
- E sebetsa hantle le motlakase.
- E kgona ho mamella dikhemikhale, dieste, mafurale, peterole, jj.

## NAKO YA HO E BEHA:

(E laolwa ke thembherathja le boima)

- E ba thata metsotsong e kabang 15 bonnyane, (ka 23°C).
- E tshwanelwa ho tlotswa naong ya metsotsa e 8 ha e qeta ho kopangwa.
- E fihlela matla a 75% dihoreng tse 4.
- E fihlela matla a felletseng dihoreng tse 24.


## TOKISO YA SEBABA:

Dibaka tsople tse illo kgomaretswang di tshwanelwa hore be di hwileki de seina mafura kappa kerise. Ho hilwika terata ka borosolo kapo ha ihela santa ho tia oketsa ho kgomarela dibakeng tse boreledi.

## TATELO YA KOPANYA:

- Beha ditupha leka mahlikore mme o seka tlotsa diputhelana. Ha o ntse o etsa jwalo kgaoa ka tekano thupeng engwe le engwe ka thiipa e bohale (Ponts. 1).
- Tlosa diputhelana tsala dikaralo tse kgafoksweng.
- Beha dikaralo ka bobedi mahareng a menwana ya pele mme o petelletsie poti mahareng a menwana o sebedisa matsoho ka bobedi nakong e ka bang motsotsa 1 bonnyane (Ponts. 2).
- Thathela telana boharenge ba mafosa a hao, esa ka malla a maholo ha o ntse o thathela (Ponts. 3).
- Mena malana e ose bolo mme o etsa motjha wa 4 hape.
- Tswelapela ho etsa motjha wa 4 & 5 nakong ya metsotsong ya 6.8. HLOKOMELA: Ho bohlokoa ho etsa ka matla ha ho ntse ho thathela poti boharenge ba mafosa.
- Etsa sebepojo jwafokalo ha hlokahala.

**HLOKOMELA:** Pratley Steel Putty e tshwanelwa ho tlotswa ka bongata [e sang ka flasa 3mm (1/8") baking sa matla a hodimodimo].



## MEBEBETSİ E MENG E TSHWAETSONG:

1. Kwaela ditanka tsa metsi tsa lesenke le ditlo tsala koloi.

2. Ho lokisa dintha tsa masenek.

3. Ho lokisa matsoho a dintha tsala ka tlung.

4. Ho lokisa dintha tsa seramiki.

5. Ho lokisa diradator tsala koloi le ditanka tsa peterole tse tsholohang.

6. Ho lokisa sebediswa tsa tshimo le makolokot a masenek a ho nosetsa.

7. Ho lokisa fenithjara le dipitsa tse entsweng ka samente.


8. Ho kenya dipenkere maboteng.

9. Ho ipopela.

## HA YA TSHWAELWA BAKENG SA:

- Ho kopanya seipone sa kapele sa koloi.
- Thempherithja e ka hodima 100°C (mohlala. Dipipei tsala se fethlang matla).
- Mathereale e sotheng.
- Tshebediseto ya ka tlasa metsi.

**HLOKOMELA:** Ha ditupha de kaba thata ka lebaka la ha bewa mosa ho batang, ho futhumatsa ho tia kgotlisetsa boemong ba pele.



## NA O NE O TSEBA?

- Pratley Putty ke sebedisewa se le sang fela se entsweng Aforkira Borwa Ngwedding!
- Khamphane ya Pratley e ents'e poti!
- Matla a Pratley Putty a fetsisa o konkeire!
- Dikotopa tse kgolo tsala Noka ya Kariba de ne di lokisetswa ke Pratley Putty!
- Pratley Putty (ya manitha) e se ekile ya sebedisetswa sesisa dikepe tse neng di wetsle le ho lokisa dijekwana tsala levafeng.
- Sekolobata se tala se ne se na le letalo le senyehileng le ileng la lokisaka ka Pratley Putty!
- Dibalisati de ille tsala kgomaretsa dialemoya le Pratley Putty dikaleng tsa Pangolins ha ba ntse da dilekola naheng!